



INDUSTRIEOFEN

GPC

www.carbolite.com/de/produkte/kammerofen/industrieeofen/gpc/

GPC

INDUSTRIEOFEN

Die Kammeröfen der GPC-Modellreihe umfassen sowohl Tisch- als auch Standgeräte.

Die Kammeröfen sind bis 1200°C oder 1300°C mit Kammervolumina von 131 l bis 400 l ausgelegt.



GPC

STANDARDAUSSTATTUNG

- | Maximaltemperaturen von 1200°C und 1300°C
- | Programmregler EPC3016P1
- | Freistrahkende Heizelemente an beiden Seitenwänden und an der Ofendecke
- | Hochwertige Faserisolierung mit geringer thermischer Masse für eine exzellente Energieeffizienz und schnelle Heiz- und Kühlraten
- | Robuste, abrieb- und feuerfeste keramische Boden- und Herdplatten zum Schutz vor Beschädigung; auch für schwere Beladung geeignet
- | Ethernet Schnittstelle
- | Kammervolumina von 131, 200, 225, 300, 350 oder 400 Liter
- | Übertemperaturschutz
- | Alle Modelle haben Bodenheizung
- | Die nach oben öffnende Tür hält die heiße Oberfläche vom Anwender fern
- | Heizelemente liegen leicht zugänglich in Vertiefungen, auf Trägerrohren der Seitenwände oder bei größeren Modellen unter der Bodenplatte

GPC

OPTIONEN & ZUBEHÖR

- I** Große Auswahl digitaler PID-Regler, Programmregler und Schreiber mit verschiedenen digitalen Schnittstellen – weitere Informationen zu Temperaturreglern: www.carbolite.com/de/produkte/controller/
- I** Geräte sind nach Absprache in Standard AMS2750F (Nadcap) verfügbar
- I** Auswahl an verschiedenen Einsätzen und Retorten aus Edelstahl zum Arbeiten unter Schutzgas oder anderer definierter Atmosphäre bis 1100°C
- I** Verschiedene Lösungen für die Be- und Entladung lieferbar

GPC

TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	GPC 12/131B	GPC 12/400B	GPC 13/131B	GPC 13/400B
Maximaltemperatur (°C)	1200	1200	1300	1300
Dauerbetriebstemperatur (°C)	1100	1100	1200	1200
Aufheizzeit (min)	150	150	--	150
Abmessungen: Innen H x B x T (mm)	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900
Abmessungen: Außen H x B x T (mm) (H mit geöffneter Tür mm)	1860 x 1260 x 1230 (1860)	2200 x 1410 x 1380	1860 x 1260 x 1280 (1860)	2200 x 1410 x 1380
Volumen (Liter)	131	400	131	400
Max. Leistung (W)	24000	39000	24000	39000
Thermoelement Typ	R	R	R	R
Gewicht (kg)	400	670	400	670

GPC

KONTAKT →

www.carbolite.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-IBF-A

ANGEBOTSANFRAGE →

www.carbolite.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-IBF-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/de/produkte/kammerofen/industrieeofen/gpc/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Inhalte können Änderungen oder Korrekturen unterliegen