



HORNOS INDUSTRIALES UNIVERSALES

GPC

www.carbolite.com/es/productos/hornos-de-camara/hornos-industriales/gpc/

GPC

HORNOS INDUSTRIALES UNIVERSALES

La serie de hornos de cámara GPC comprende modelos de sobremesa y modelos de piso con temperaturas máximas de 1200 °C o 1300 °C y volúmenes de cámara de 131 a 400 litros.

**GPC**

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- | Temperaturas máximas 1200 °C y 1300 °C
- | Cámaras de 131, 200, 225, 300, 350 y 400 litros
- | Controlador programador EPC3016P1
- | Protección contra sobretemperatura
- | Resistencias de alambre libremente radiantes, arrolladas en espiral
- | Suelo radiante en todos los modelos
- | Aislamiento de fibra de alta calidad y reducida masa térmica que garantiza excelente eficiencia energética y tiempos cortos de calentamiento y enfriamiento
- | Puerta que se eleva en paralelo a la cámara de trabajo protegiendo al usuario del aislamiento caliente
- | Solera con placas robustas de cerámica refractaria, resistentes a la abrasión y a posibles daños accidentales, aptas para cargas pesadas
- | Resistencias de fácil acceso, arrolladas en espiral sobre tubos que van colocados sobre ranuras en los laterales, y en modelos de mayor capacidad debajo de la solera
- | Conexión Ethernet

GPC

EQUIPAMIENTO / OPCIONES / ACCESORIOS

- Amplia selección de controladores digitales, programadores multisección y registradores de datos con diversas opciones en cuanto a los protocolos de comunicación digital – Más información:
www.carbolite.com/es/productos/controladores-de-temperatura/
- CWF-BAL: Balanza con capacidad máxima de 8 kg y resolución de 0,1 g
- Amplia selección de retortas en acero inoxidable para el trabajo con gas protector u atmósferas modificadas hasta 1100°C
- Modelos con diferentes mecanismos de carga y descarga

GPC

DATOS TÉCNICOS

Especificación	GPC 12/131B	GPC 12/400B	GPC 13/131B	GPC 13/400B
Temp. máx. (°C)	1200	1200	1300	1300
Temperatura máxima de operación continuo (°C)	1100	1100	1200	1200
Tiempo de calentamiento (min)	150	150	--	150
Medidas: interior H x A x F (mm)	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900
Medidas: exterior, con puerta abierta, H X A x F (mm)	1860 x 1260 x 1230 (1860)	2200 x 1410 x 1380	1860 x 1260 x 1280 (1860)	2200 x 1410 x 1380
Volumen de cámara (litros)	131	400	131	400
Potencia máx. (W)	24000	39000	24000	39000
Termopar tipo	R	R	R	R
Peso (kg)	400	670	400	670

GPC

CONTACTO →

www.carbolite.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-IBF-A

PEDIR UN PRESUPUESTO →

www.carbolite.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-IBF-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/es/productos/hornos-de-camara/hornos-industriales/gpc/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections