



КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

GPC

www.carbolite.com/ru/products/chamber-furnaces/industrial-furnaces/gpc/

GPC

КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Серия камерных печей общего назначения GPC включает крупные напольные модели.

Выпускаются модели с рабочими температурами от 1200°C до 1300°C и объемами рабочих камер от 131 до 400 литров.



GPC

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- | Максимальная рабочая температура 1200°C или 1300°C
- | Программируемый контроллер EPC3016P1 на 24 сегмента
- | Открытые спиральные резистивные нагревательные элементы по бокам и под сводом рабочей камеры
- | Теплоизоляция с низкой удельной теплоемкостью для высокой эффективности энергопотребления
- | Износостойкая жаропрочная подовая плита обеспечивает защиту от повреждений и возможность загрузки тяжелых образцов
- | Подключение по сети Ethernet
- | Объемы рабочих камер 131, 200, 225, 300, 350 или 400 литров
- | Отдельный контроллер с функцией защиты от перегрева
- | Все модели оснащаются нагревательными элементами под подом
- | Вертикальная подъемная дверца предотвращает контакт оператора с горячими поверхностями печи
- | Удобные в обслуживании нагревательные элементы

GPC

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Укажите при заказе

- Предлагается линейка современных цифровых контроллеров, мультисегментных программируемых контроллеров и устройств регистрации данных с опциями цифровой связи — больше информации: www.carbolite.com/ru/products/control-options/
- Предлагаются модели, выполненные по индивидуальному заказу, для термообработки по стандарту AMS2750E (Nadcap)
- Ассортимент металлических реторт для работы с регулируемой газовой средой до 1100°C
- Могут поставляться различные варианты устройств для загрузки и выгрузки образцов

GPC

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	GPC 12/131B	GPC 12/400B	GPC 13/131B	GPC 13/400B
Максимальная температура (°C)	1200	1200	1300	1300
Рекомендуемая максимальная температура непрерывной работы (°C)	1100	1100	1200	1200
Время нагрева (мин)	150	150	--	150
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм)	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900	350 x 500 x 750	675 x 650 x 900
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) (В — с открытой дверцей)	1860 x 1260 x 1230 (1860)	2200 x 1410 x 1380	1860 x 1260 x 1280 (1860)	2200 x 1410 x 1380
Объем (литров)	131	400	131	400
Максимальная мощность (Вт)	24000	39000	24000	39000
Тип термопары	R	R	R	R
Вес (кг)	400	670	400	670

GPC

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ →

www.carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-IBF-A

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ →

www.carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-IBF-A



CARBOLITE®
a **VERDER** company

www.carbolite.com/ru/products/chamber-furnaces/industrial-furnaces/gpc/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Содержание может быть изменено или исправлено