



ETUVE INDUSTRIALE CU TEMPERATURI RIDICATE

HT

carbolite.com/ro/produse/etuve/etuve-industriale/ht/

HT

ETUVE INDUSTRIALES CU TEMPERATURI RIDICATE

Cuptoarele cu temperatură ridicată HT sunt realizate în 4 dimensiuni standard cu temperaturi maxime de operare de 400°C, 500°C, 600°C și 700°C.

Construcția lor robustă include balamale, sisteme de închidere a ușii și sisteme de rafturi robuste.

Această gamă oferă, de asemenea, o bază pe care se pot adăuga o gamă largă de opțiuni personalizate. Exemple tipice de astfel de opțiuni sunt sistemele de control mai sofisticate și înregistrarea de date necesare pentru aplicații precum tratamentul termic conform AMS 2750F Nadcap, opțiuni pentru regim greu de lucru sau pentru a ajuta la încărcarea și descărcarea cuptorului sau modele de dimensiuni mai mari decât cele oferite în gama standard.



HT

CARACTERISTICI STANDARD

- | 400°C, 500°C, 600°C sau 700°C temperaturi maxime de operare
- | Capacitate de 28, 95, 220 sau 350 litri
- | Sistemul de control Carbolite 301, cu o singură rampă de temperatura și temporizator de proces
- | Construcție robustă
- | Performanțe și fiabilitate excelente
- | Căptușeală din inox
- | Rafturi perforate din inox
- | Întrerupător ușă

HT

OPȚIUNI

Specificați opțiunile în momentul efectuării comenzii.

- | Gamă de sisteme de control digitale sofisticate, fiind disponibile opțional programe cu segmente multiple și înregistrare de date cu opțiune de transmitere digitală – mai multe informații despre sistemele de control disponibile: carbolite.com/ro/produse/optiuni-de-control/
- | Protecție la supra-temperatură (recomandată pentru protejarea conținutului de valoare și pentru funcționarea nesupravegheată)
- | Rafturi suplimentare
- | Baza și rafturi consolidate pentru regim greu de lucru
- | Fereastră de vizualizare (nu este compatibilă cu opțiunea de tratare Stoving&Curing)
- | Opțiunea Stoving & curing pentru extracția unor volume mici de solvenți volatili; mărește puterea maximă cu 1500 W (nu este compatibilă cu opțiunea fereastră de vizualizare)

HT

DATE TEHNICE

HT4 / 400°C

Specificații	HT4/95	HT4/220	HT4/350
Temp. max. (°C)	400	400	400
Temp. min. (°C)	Ambient +60	Ambient +60	Ambient +60
Stabilitate temperatură (°C)	±0.5	±0.5	±0.5
Uniformitate temperatură (°C)	±5.0	±5.0	±5.0
Timp de încălzire (min.)	60	60	60
Timp de revenire (min.)	10	10	10
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	455 x 455 x 455	610 x 610 x 610	700 x 700 x 700
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	1010 x 880 x 1120	1160 x 1030 x 1280	1775 x 1750 x 1200
Rafturi montate / acceptate	3 / 4	3 / 4	3 / 3
Încărcare rafturi fiecare / total (kg)	15 / 30	25 / 50	25 / 50
Greutate bază armată opțională pentru regim de lucru greu (kg)	100	150	250
Nr maxim de rafturi opționale pentru regim de lucru greu	3	4	4
Capacitate rafturi opționale pentru regim de lucru greu (kg/raft)	25	50	60
Volum (litri)	94	227	343
Putere max. (W)	3000	4000	6000

HT5 / 500°C

Specificații	HT5/95	HT5/220	HT5/350
Temp. max. (°C)	500	500	500
Temp. min. (°C)	Ambient +60	Ambient +60	Ambient +60
Stabilitate temperatură (°C)	±0.5	±0.5	±0.5
Uniformitate temperatură (°C)	±5.0	±5.0	±5.0
Timp de încălzire (min.)	60	60	60
Timp de revenire (min.)	16	16	16
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	455 x 455 x 455	610 x 610 x 610	700 x 700 x 700
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	1010 x 880 x 1120	1160 x 1030 x 1280	1775 x 1750 x 1200
Rafturi montate / acceptate	3 / 4	3 / 4	3 / 3
Încărcare rafturi fiecare / total (kg)	15 / 30	25 / 50	25 / 50
Greutate bază armată opțională pentru regim de lucru greu (kg)	100	150	250
Nr maxim de rafturi opționale pentru regim de lucru greu	3	4	4
Capacitate rafturi opționale pentru regim de lucru greu (kg/raft)	25	50	60
Volum (litri)	94	227	343
Putere max. (W)	4500	6000	7500

HT**DATE TEHNICE • CONTINUARE****HT6 / 600°C**

Specificații	HT6/95	HT6/220	HT6/350
Temp. max. (°C)	600	600	600
Temp. min. (°C)	Ambient +60	Ambient +60	Ambient +60
Stabilitate temperatură (°C)	±0.5	±0.5	±0.5
Uniformitate temperatură (°C)	±5.0	±5.0	±5.0
Timp de încălzire (min.)	70	90	90
Timp de revenire (min.)	20	20	20
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	455 x 455 x 455	610 x 610 x 610	700 x 700 x 700
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	1010 x 880 x 1120	1160 x 1030 x 1280	1775 x 1750 x 1200
Rafturi montate / acceptate	3 / 4	3 / 4	3 / 3
Încărcare rafturi fiecare / total (kg)	15 / 30	25 / 50	25 / 50
Greutate bază armată opțională pentru regim de lucru greu (kg)	100	150	250
Nr maxim de rafturi opționale pentru regim de lucru greu	3	4	4
Capacitate rafturi opționale pentru regim de lucru greu (kg/raft)	25	50	60
Volum (litri)	94	227	343
Putere max. (W)	4500	6000	9000

HT7 / 700°C

Specificații	HT7/95	HT7/220
Temp. max. (°C)	700	700
Temp. min. (°C)	Ambient +60	Ambient +60
Stabilitate temperatură (°C)	±0.5	±0.5
Uniformitate temperatură (°C)	±5.0	±5.0
Timp de încălzire (min.)	95	120
Timp de revenire (min.)	24	24
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	455 x 455 x 455	610 x 610 x 610
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	1185 x 1005 x 1165	1185 x 1080 x 1280
Rafturi montate / acceptate	3 / 4	3 / 4
Încărcare rafturi fiecare / total (kg)	10 / 30	15 / 45
Greutate bază armată opțională pentru regim de lucru greu (kg)	100	150
Nr maxim de rafturi opționale pentru regim de lucru greu	3	4
Capacitate rafturi opționale pentru regim de lucru greu (kg/raft)	25	50
Volum (litri)	94	227
Putere max. (W)	6000	10000

ETUVE INDUSTRIALES CU TEMPERATURI RIDICATE

HT

CONTACTAȚI-NE →

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-HTO-B

SOLICITAȚI O COTAȚIE →

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-HTO-B



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/ro/produse/etuve/etuve-industriale/ht/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections